

DECKRON

LA SOLUCION DEFINITIVA

TARIMA SINTETICA DE EXTERIOR

Cuidado y mantenimiento

Independientemente de la frecuencia con la que limpie o barra, los productos para suelos compuestos DECKRON están diseñados para durar. Para ayudarle a preservar la belleza del primer día, le indicamos aquí algunos consejos.

Ventilación

Asegúrese de que existe un flujo de aire libre y adecuado bajo el suelo a fin de evitar la absorción excesiva de agua. Mejore el drenaje o las zonas llanas donde el agua podría estancarse. En el caso de suelos con ventilación limitada, añada conductos de ventilación en varios lugares alrededor de la viga de apoyo periférica.

Cuidados de las lamas DECKRON

Si el hueco existente entre sus tablas de suelo es inferior a 3/16" (0,48 cm), los restos orgánicos como las hojas, las semillas o el polen pueden depositarse en su suelo y obstruir los huecos. El agua puede reunir los restos orgánicos y hacerlos macerar en una especie de "té" o ácido tánico que puede llegar a manchar sus suelos. Estos restos orgánicos constituyen una importante fuente de alimentación para el moho. Mantener los huecos limpios es la mejor manera de mantener sus suelos limpios. Así que si sus huecos se obstruyen, utilice una manguera de jardín, una espátula, o una herramienta similar para retirar los restos y preservar el suelo.

Limpie sus suelos dos veces al mes

Los materiales para suelos compuestos son muy resistentes. Para preservar la apariencia "del primer día", limpie sus suelos dos veces al mes a fin de retirar el polen, los restos orgánicos, la suciedad o las manchas.

En general, una escoba o un aspirador funcionarán mejor que una manguera para retirar la materia orgánica diseminada como las hojas. Con el paso del tiempo, especialmente si hay niños o mascotas, el suelo puede llegar a ensuciarse. Sacar la suciedad acumulada con una escoba o utilizar agua y jabón neutro usados con una fregona. Fregar siempre en la dirección de las vetas. Aclarar a fondo con una manguera de jardín y NUNCA utilizar productos agresivos que puedan debilitar la superficie como disolventes, sosa, limpiadores de tarima laminada o madera, etc.

Los profesionales cualificados pueden utilizar una manguera a presión con boquillas amplias de tipo abanico, a baja presión por debajo de los 1.500 psi (103,42 bares) y a una distancia segura de 12" (30,48 cm) del suelo. En malas manos su suelo compuesto corre el riesgo de dañarse. Sea muy prudente.

Manchas de ácido tánico

Las manchas de ácido tánico se producen de manera natural en todas las especies de madera y a veces emigran a las superficies de suelos compuestos donde las fibras de madera están expuestas al Sol y a la lluvia. Las manchas de ácido tánico desaparecen con el paso del tiempo. Dependiendo de la estación éste puede oscilar entre unas semanas y unos meses. Una vez que las manchas de ácido tánico han desaparecido, al cabo de un ciclo de intemperies, no vuelven a aparecer. Si no desea esperar hasta el final de ciclo para deshacerse de estas manchas, utilice un limpiador de suelos del mercado diseñado específicamente para su tipo de suelos, y siga rigurosamente las instrucciones del fabricante.

Aceite y grasa

Debido a la superficie NO POROSA de DECKRON, grasas y aceites se retiran sin dificultad. No obstante, cuanto más tiempo pasa el aceite o la grasa asentado en la superficie, más probabilidades existen de que algún tinte pueda fijarse a la superficie. Con el paso del tiempo, casi todas las manchas de aceite y de grasa desaparecen. La cantidad de tiempo depende del tipo de tinte, de la exposición al agua y al Sol y de otros factores. Para limpiar las manchas de grasa y aceite que el jabón y el agua no pueden eliminar, utilice un limpiador de suelos del mercado diseñado específicamente para su tipo de suelos. Siga las recomendaciones del fabricante y haga una prueba en una zona apenas visible antes de limpiar el resto del suelo. Coloque una esterilla afelpada debajo de su grill para proteger el suelo contra las eventuales manchas de grasa.

Tiza de construcción

La tiza de color, utilizada en la construcción para marcar líneas rectas antes de cortar, deja restos de por vida en la mayor parte de las superficies. Contacte con el fabricante de la marca específica de tiza de color para que le facilite una solución limpiadora eficaz. El mejor consejo es evitar la tiza de color, y utilizar otras alternativas profesionales como la tiza blanca o los polvos de talco.

La sal y el cloruro de calcio

La acumulación de sal y cloruro de calcio que se forma al retirar el hielo y la nieve se elimina fácilmente con agua y quizás un fregado ligero. Utilice una manguera de jardín o un aspersor. Si emplea una manguera a presión, utilícela a baja presión por debajo de los 1.500 psi (103,42 bares) y a distancias seguras, a 12" (30,48 cm) para evitar dañar los suelos. Nunca retire la nieve a paladas ni corte el hielo en la superficie de los suelos de exterior DECKRON.

Para zonas de piscinas con cloro salino es recomendable aclarar con abundante agua dulce los restos de agua con cloro salino o normal para evitar depósitos de cal o sal que crean un velo blanco sobre la tarima. Consultar con los proveedores de estos productos para saber como se eliminan.

Los felpudos de bienvenida o de grill de goma o látex pueden dejar marcas en sus suelos. Las marcas pueden eliminarse pero para evitarlas, utilice únicamente felpudos de vinilo o de tejido de tela que no destiñan.